

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTIONS FOR USE

»»» COMBI-MAGNETRON
COMBI MICROWAVE OVEN

CM250_...

NL Gebruiksaanwijzing

NL 3 - NL 29

EN Instructions for use

EN 3 - EN 29

Gebruikte pictogrammen - Pictograms used



Belangrijk om te weten - Important information



Tip

INHOUDSOPGAVE

Uw combimagnetron

Inleiding	4
Bedieningspaneel	5
Beschrijving	6

Voordat u het apparaat gebruikt

Voordat u begint	7
De klok instellen	8
Magnetrongebruik	9
Installatie van de haken	11
Installatie van de zijrekjes	11

Bediening

Algemeen	13
Ovenfuncties	15
Magnetronfuncties	15
Functies combimagnetron	17
Snel voorverwarmen	18
Kookwekker instellen	18
Kinderslot	19
Pauze	19
Automatische kookprogramma's	20

Bereidingstips

22

Onderhoud

Uw apparaat in goede staat houden	25
Verlichting	25

Storingen

Wat moet ik doen indien...	26
----------------------------	----

Installatie-instructies

Productspecificaties	28
----------------------	----

Uw oven en het milieu

Apparaat en verpakking afdanken	29
---------------------------------	----

Inleiding

Eten bereiden met uw nieuwe magnetronoven is veilig en comfortabel. Binnen korte tijd zet u de heerlijkste gerechten op tafel. Het apparaat is gebruiksvriendelijk, mede vanwege de automatische kook- en ontdooiprogramma's.

In deze gebruiksaanwijzing vindt u informatie over de installatie, de veiligheid, de bediening en het onderhoud van uw apparaat.




Lees de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt!

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt, en berg de handleiding daarna veilig op voor toekomstig gebruik.

De installatie-instructies worden afzonderlijk meegeleverd.


UW COMBIMAGNETRON

Bedieningspaneel




1.		Stoptoets
2.		Magnetrontoets
3.		Kookwekkertoets
4.		Kinderslotoets
5.		Toets voor snel voorverwarmen
6.		Ovenfunctietoets
7.		Toetsen '- / +'
8.		Schuifregelaar
9.		Toets voor automatisch menu
10.		Klok-/temperatuurtoets
11.		Gewichtstoets
12.		AAN/UIT-toets ovenverlichting
13.		Start/pauzetoets

Beschrijving



1. Bedieningspaneel
2. Roosterniveaus (de niveaus zijn genummerd van beneden naar boven)
3. Deurglas

De volgende accessoires worden bij uw oven geleverd:




- **Ovenrooster**

Het ovenrooster is gemaakt van speciaal materiaal zodat het ook geschikt is om te gebruiken bij magnetronfuncties.

Gebruik alleen het bijgeleverde ovenrooster!


Het ovenrooster wordt voornamelijk gebruikt voor de grillfunctie. Op het ovenrooster kan ook een stoomschaal of een pan met voedsel worden geplaatst. Plaats het ovenrooster op het eerste niveau bij magnetronfuncties.



- **Geëmailleerde bakplaat**

Te gebruiken voor het roosteren van vlees en het bakken van vochtig gebak. Deze plaat kan ook worden gebruikt als druipschaal. Plaats de bakplaat op het eerste niveau om de plaat te gebruiken als druipschaal tijdens het grillen.

Gebruik de geëmailleerde bakplaat niet voor magnetronfuncties!



Opmerking

De accessoires kunnen vervormd raken als deze heet worden. Dit heeft geen nadelige invloed op hun functie. Accessoires krijgen hun originele vorm terug zodra deze weer zijn afgekoeld.

VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

Voordat u begint

- Open de deur en verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Gebruik de magnetronoven niet indien deze beschadigd is, maar neem in dat geval contact op met uw leverancier.
- Verwijder de beschermende folie vanaf de buitenzijde van de magnetronoven.
- Maak met een vochtige doek de binnenkant van de oven en accessoires schoon. Gebruik geen schuurmiddelen of sterk ruikende reinigingsmiddelen.
- Stel de klok in; zie 'De klok instellen'.
- Zet uw oven een uur lang aan op Convectie, 250 °C. Zie hoofdstuk 'Bediening/Ovenfuncties'.



Tijdens deze eerste werking ontstaan er rook en geuren. Vandaar dat u voor een goede ventilatie van de keuken moet zorgen.

- Laat de oven afkoelen door de deur te openen. Op deze manier wordt de oven geventileerd en verdwijnen geuren uit de binnenkant.
- Laat de oven afkoelen en maak deze vervolgens schoon met warm water.

Geen aluminium op de bodem van de oven

- De bodem van de oven mag nooit met aluminiumfolie worden bedekt en er mogen geen bakplaten of bakblikken op worden geplaatst. Aluminiumfolie blokkeert de warmte, waardoor het emaille beschadigd kan raken en er niet optimaal gekookt kan worden.

Onmiddellijk reinigen

- Gemorst voedsel dat suiker of vruchtensappen bevat, zoals pruimensap of rabarber, kan de kleur van het emaille aantasten. We raden aan om gemorst voedsel direct te verwijderen.

Opmerkingen

- Als de oven voor de eerste keer wordt gebruikt, zult u een 'nieuwigheidsluchtje' ruiken. Dit is normaal.
- De bereidingstijd is een ruwe inschatting en hangt af van verschillende factoren.
- Voor bepaalde gerechten moet de oven worden voorverwarmd.
- Als u bakpapier wilt gebruiken, gebruik dan papier dat bestand is tegen hoge temperaturen.
- Bij het bereiden van grote stukken vlees en taarten of andere deeggerechten kan er veel stoom vrijkomen. Hierdoor kan er condensvorming op de ovendeur ontstaan. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking van het apparaat. Veeg de deur en het glas droog wanneer het bereidingsproces is voltooid.
- Voorkom condensvorming en laat warm eten niet afkoelen in een afgesloten oven.

De klok instellen

De huidige tijd instellen

Als de oven is aangesloten op het lichtnet, verschijnt '00:00' op het display. De klok werkt zolang de magnetron is aangesloten op het elektriciteitsnet.

1. Druk op de klok-/temperatuurtoets.

De uurweergave en het kloksymbool gaan knipperen.

2. Gebruik de schuifregelaar of de toetsen '- / +' om het uur in te stellen.

3. Druk opnieuw op de klok-/temperatuurtoets.

De minuutweergave gaat knipperen.

4. Gebruik de schuifregelaar of de toetsen '- / +' om de minuten in te stellen.

5. Druk tot slot nogmaals op de klok-/temperatuurtoets om de ingestelde tijd te bevestigen.

De huidige tijd en het kloksymbool staan in de display.



U kunt de tijd aanpassen door in stand-by op de klok-/temperatuurtoets te drukken tot de uurweergave gaat knipperen. Stel de klok in aan de hand van de bovenstaande instructies.

VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

Magnetrongebruik

Microgolven zijn hoogfrequente elektromagnetische golven. De energie maakt het mogelijk om voedsel te garen of op te warmen zonder de vorm of kleur aan te tasten.

De magnetron wordt gebruikt met de:

- Magnetronstand
- Combi-functie

Bereidingsprincipe

1. De microgolven die door de magnetron worden gegenereerd, worden gelijkmatig verspreid. Het voedsel wordt zo gelijkmatig gegaard.
2. De microgolven worden tot een diepte van ongeveer 2,5 cm door het voedsel geabsorbeerd. Het garen gaat dan door, omdat de warmte in het voedsel wordt verspreid.
3. De bereidingstijden variëren en hangen af van de schaal die u gebruikt en de eigenschappen van het voedsel:
 - ▷ Hoeveelheid en dichtheid
 - ▷ Watergehalte
 - ▷ Begintemperatuur (wel of niet gekoeld)



Belangrijk

Het voedsel wordt van binnen gegaard door middel van warmteverspreiding. Het garen gaat door, zelfs als u het voedsel uit de oven hebt gehaald. Rusttijden in recepten en in dit boekje moeten daarom worden aangehouden om te zorgen voor:

- Gelijkmatige verwarming tot binnen in het voedsel.
- Een gelijke temperatuur in alle delen van het voedsel.

Richtlijnen voor kookgerei voor de magnetron

Kookgerei dat u voor de magnetronstand gebruikt, mag de microgolven niet blokkeren. Metalen zoals roestvrij staal, aluminium en koper weerkaatsen microgolven. Daarom mag u geen gebruik maken van kookgerei dat is gemaakt van metaal. Kookgerei waarop staat aangegeven dat het magnetronbestendig is, kan altijd veilig worden gebruikt. Raadpleeg de volgende richtlijnen voor meer informatie over geschikt kookgerei en gebruik altijd het ovenrooster op niveau 1 als u de magnetronstand gebruikt.


VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

Kookgerei	Magnetronbestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓X	Kan in kleine hoeveelheden worden gebruikt om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Er kan zich vonkontlading voordoen indien de folie zich te dicht bij de ovenwand bevindt of als er te veel folie wordt gebruikt.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk, geglazuurd aardewerk en ivoorporselein zijn doorgaans geschikt, tenzij ze zijn voorzien van een metalen randje.
Wegwerpservies van polyester of karton	✓	Soms worden diepvriesmaaltijden verpakt in wegwerpservies.
Fastfoodverpakkingen	✓	Kan worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Bij oververhitting kan het polystyreen smelten.
• Polystyreenbekers	✓	
• Papieren zakken of krantenpapier	X	Kan vlam vatten.
• Gerecycled papier of metalen randjes	X	Kan vonkontlading veroorzaken.
Glaswerk	✓	Kan worden gebruikt, tenzij voorzien van een metalen randje.
• Ovenschalen		
• Fijn glaswerk		
• Glazen potten		
Metaal	X	Kan vonkontlading of brand veroorzaken.
Papier	✓	Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook voor het absorberen van overtollig vocht.
• Borden, bekens, keukenpapier	✓	
• Gerecycled papier	X	Kan vonkontlading veroorzaken.
Kunststof	✓	Met name indien hittebestendig thermoplastisch materiaal. Andere soorten plastic kunnen kromtrekken of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamineplastic. Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag niet in contact komen met het voedsel. Wees voorzichtig wanneer u de folie verwijdert; er kan hete stoom ontsnappen. Alleen indien kook- of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Indien nodig inprikken met een vork.

- ✓ : Aanbevolen
 ✓X : Voorzichtigheid betrachten
 X : Onveilig

VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT


Installatie van de haken



Installeer de haken met 'R' in de achterste gaten van de ovenruimte.
Installeer de haken met 'F' in de voorste gaten van de ovenruimte.



Verwijder de tape aan de binnenkant van de ovenruimte vóór de installatie van de haken.




1. Plaats eerst de haak in opening 'a'.
2. Duw vervolgens de haak in opening 'b'.
3. Duw tot slot de haak omlaag naar de juiste positie.


Installatie van de zijrekjes

Let op het verschil tussen het linker en rechter zijrekje.

Linker zijrekje



Rechter zijrekje






Let op

Verkeerd plaatsen van de zijrekjes kan vonkvorming veroorzaken.


VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT

Installatie van het linker zijrekje


1. Til het rekje op naar positie 'a' tegen de voorste haak. Zorg ervoor dat de achterkant van het zijrekje tegen de achterste haak aan zit.
2. Duw het zijrekje naar achteren naar positie 'b'.
3. Duw het zijrekje omlaag naar positie 'c' in de groef van de haak.
4. Klaar.



Linker zijrekje



Rechter zijrekje



BEDIENING

Algemeen

Vermogensniveaus magnetron

In de tabel hieronder ziet u de vijf vermogensniveaus waaruit u kunt kiezen en voor welk voedsel de vermogensniveaus geschikt zijn. Tijdens gebruik is het mogelijk om het vermogen te wijzigen.

De maximale kooktijd op 800 W is 30 minuten. De maximale kooktijd voor de andere vermogens is 90 minuten.

Vermogensniveau	Voedsel
800 W	- Water koken, opwarmen - Kip, vis, groenten bereiden
600 W	- Opwarmen - Paddenstoelen, schaaldieren bereiden - Voedsel bereiden dat eieren en kaas bevat
400 W	- Rijst, soep koken
200 W	- Ontdooien - Chocola en boter smelten
100 W	- Gevoelig/delicaat voedsel ontdooien - Onregelmatig gevormd voedsel ontdooien - IJs zacht maken - Deeg laten rijzen

De temperatuur wijzigen















Tijdens gebruik is het mogelijk om de temperatuur te wijzigen.

De bereidingstijd wijzigen

Tijdens gebruik is het mogelijk om de bereidingstijd te wijzigen. De bereidingstijd wordt stapsgewijs als volgt ingesteld (het hangt van de gekozen stand af welke maximale bereidingstijd kan worden ingesteld):

Instelling	0 - 1 min.	1 - 3 min.	3 - 15 min.	15 - 60 min.	60 min.+
Stap	5 sec.	10 sec.	30 sec.	1 min.	5 min.

BEDIENING

Functies		Temperatuur	Gebruik
	Conventioneel	100 ~ 235 °C	De bovenste en onderste elementen werken samen voor een conventionele bereiding. De oven moet worden voorverwarmd tot de gewenste temperatuur: ideaal voor slow cooking zoals stoofschotels.
	Convectie	50 ~ 250 °C	Voor bakken op verschillende niveaus (bijvoorbeeld bakplaten met chocolate chip cookies).
	Conventioneel + ventilator	50 ~ 235 °C	Handig en tijdbesparend. Tot 4 gerechten kunnen gelijktijdig worden bereid op verschillende niveaus zonder dat smaak of geur worden gemengd.
	Stralingsgrill	100 ~ 235 °C	De beste resultaten worden verkregen door het bovenste plateau te gebruiken voor kleine items en de onderste plateaus voor grotere items.
	Dubbele grill + ventilator	100 ~ 250 °C	Voor gegratineerde gerechten en afwerking van geroosterde groenten.
	Dubbele grill	100 ~ 235 °C	De stralingselementen aan de binnenzijde en het bovenste element aan de buitenzijde werken samen om een snelle en gelijkmatige grillwarmte te geven, waardoor het bovenste oppervlak van het voedsel effectief wordt gebruieneerd.
	Pizza	50 ~ 250 °C	Pizza wordt perfect bereid met extra warmte vanaf zowel de onderkant als de zijkanten van de oven, wat ervoor zorgt dat de pizzabodem knapperig wordt.
	Onderste verwarmingselement	50 ~ 235 °C	Dit is ideaal voor slow cooking zoals stoofpotten.
	Magnetron	100 ~ 800 W	Ontdooien, opwarmen en koken.
	Magnetron + convectie	200 W 50 ~ 250 °C	Voor een kortere bereidingstijd van grote porties met een gebruieneerde afwerking.
	Magnetron + dubbele grill + ventilator	200 W 50 ~ 250 °C	Deze functie is geschikt wanneer snel bruineren is gewenst. De ingrediënten worden tot in de kern gekookt.
	Magnetron + pizza	200 W 50 ~ 250 °C	Deze functie is geschikt wanneer snel bruineren aan de onderzijde is gewenst. De ingrediënten worden tot in de kern gekookt.
	Ontdooien		3 ontdooiprogramma's, d 01, d 02 en d 03.
	Automatische programma's		13 kookprogramma's, van P 01 t/m P 13.



Opmerking

Zie 'Bereidingstips' voor informatie over voedsel.

Ovenfuncties

1. Druk (meerdere keren) op de ovenfunctietoets en selecteer de gewenste instelling door het juiste symbool op het display te kiezen.
Op het display knippert de temperatuur.
2. Stel met de schuiftoets of de toetsen '- / +' de gewenste temperatuur in.
3. Druk op de klok-/temperatuurtoets.
Op het display knippert 'h0:00' (uren:minuten).
4. Stel met de schuiftoets of de toetsen '- / +' de gewenste bereidingstijd in (max. h9:00 uur).
5. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces te starten.
De tijd telt af in de display. Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. In het display verschijnt 'End'. De ventilator blijft nog een tijdje doorgaan voordat deze zichzelf uitschakelt.
6. Druk op de stoptoets; de oven gaat naar stand-by.



Opmerkingen

- Voor sommige gerechten moet u de oven eerst voorverwarmen. Druk op de toets voor snel voorverwarmen (zie hoofdstuk 'Voorverwarmen'). Zie ook de informatie over het gerecht.
- De temperatuur en de bereidingstijd kunnen gedurende de bereiding worden aangepast. Druk (meerdere keren) op de klok-/temperatuurtoets en pas de waarde die knippert aan met de schuiftoets of de toetsen '- / +'.
- Als u tijdens de bereiding de ovendeur opent, stop de bereiding. De tijd en de temperatuur knipperen in de display. Druk na het sluiten van de deur op de start-/pauzetoets om de ingestelde functie weer te starten.
- Druk op de stoptoets om het kookproces voortijdig te stoppen; de oven gaat naar stand-by.
- De combimagnetron gaat na 5 minuten automatisch naar stand-by indien u niet op de start/pauzetoets drukt.

Magnetronfuncties



Waarschuwing!

Verwarming van vloeistoffen (zoals water) in de magnetron kan een vertraagde, maar plotselinge kookreactie tot gevolg hebben. Dit houdt in dat vloeistof begint te koken zonder dat u enige beweging ziet. Zodra de vloeistof uit de oven wordt gehaald, kan de vloeistof snel gaan koken en uit de beker spatten, waardoor u letsel kunt oplopen. Dit vertraagde effect kunt u voorkomen door in de vloeistof een kunststof of glazen lepel te plaatsen voordat u de vloeistof gaat koken in de magnetronoven.



Waarschuwing!

Wees voorzichtig met babyvoeding en potjes:

- De inhoud van zuigflesjes en potjes met babyvoeding moet na verhitting worden omgeroerd of geschud.
- Controleer, om brandwonden te voorkomen, zorgvuldig de temperatuur van de inhoud voordat u de voeding geeft.



Waarschuwing!

Keukengerei kan heet zijn nadat het in de magnetronoven is gebruikt!

1. Druk op de magnetrontoets om de magnetronfunctie te activeren.
Op het display knippert '01:00' (minuten:seconden). Het vermogen '800' en het pictogram van de magnetronfunctie zijn zichtbaar.
2. Stel de bereidingstijd in met de schuifregelaar of de toetsen “- / +” (max. 30:00 minuten bij 800W en max. 90:00 minuten bij alle andere vermogens).
3. Druk op de magnetrontoets.
De vermogensindicatie knippert op het display.
4. Stel het vermogensniveau in met de schuifregelaar of de toetsen “- / +”.
5. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces te starten.
De tijd telt af in de display. Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. In het display verschijnt 'End'. De ventilator blijft nog een tijdje doorgaan voordat deze zichzelf uitschakelt.
6. Druk op de stoptoets; de oven gaat naar stand-by.



Opmerkingen

- De bereidingstijd kan gedurende de bereiding worden aangepast. Druk op de klok-/temperatuurtoets en pas de waarde aan met de schuiftoets of de toetsen ‘- / +’.
- Het vermogen kan gedurende de bereiding worden aangepast. Druk op de magnetrontoets en pas de waarde aan met de schuiftoets of de toetsen ‘- / +’.
- Als u tijdens de bereiding de ovendeur opent, stop de bereiding. Druk na het sluiten van de deur op de start-/pauzetoets om de ingestelde functie weer te starten.
- Druk op de stoptoets om het kookproces voortijdig te stoppen; de oven gaat naar stand-by.
- De combimagnetron gaat na 5 minuten automatisch naar stand-by indien u niet op de start/pauzetoets drukt.

Functies combimagnetron



Opmerking

Bij de drie combifuncties wordt het vermogen (na het kiezen van de ovenfunctie) automatisch ingesteld op 200W.

1. Druk op de magnetrontoets om de magnetronfunctie te activeren.
Op het display knippert '01:00'. Het vermogen '800' en het pictogram van de magnetronfunctie zijn zichtbaar.
2. Druk (meerdere keren) op de ovenfunctietoets en selecteer de gewenste instelling door het juiste symbool op het display te kiezen.
Op het display knippert de temperatuur. Het pictogram van de ovenfunctie en de magnetronfunctie zijn zichtbaar.
3. Stel de temperatuur in met de schuifregelaar of de toetsen “- / +”.
4. Druk op de klok-/temperatuuroets.
Op het display knippert 'h0:20' (uren:minuten).
5. Stel met de schuiftoets of de toetsen ‘- / +’ de gewenste bereidingstijd in.
6. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces te starten.
De tijd telt af in de display. Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. In het display verschijnt 'End'. De ventilator blijft nog een tijdje doorgaan voordat deze zichzelf uitschakelt.
7. Druk op de stopstoets; de oven gaat naar stand-by.



Opmerkingen

- De temperatuur en de bereidingstijd kunnen gedurende de bereiding worden aangepast. Druk (meerdere keren) op de klok-/temperatuuroets en pas de waarde die knippert aan met de schuiftoets of de toetsen ‘- / +’.
- Als u tijdens de bereiding de ovendeur opent, stop de bereiding. Druk na het sluiten van de deur op de start-/pauzetoets om de ingestelde functie weer te starten.
- Druk op de stopstoets om het kookproces voortijdig te stoppen; de oven gaat naar stand-by.
- De combimagnetron gaat na 5 minuten automatisch naar stand-by indien u niet op de start/pauzetoets drukt.

Snel voorverwarmen

De voorverwarmingsfunctie werkt alleen als u eerst één van de volgende functies hebt gekozen: Conventioneel/ Convectie/Conventioneel + ventilator/Stralingsgrill/Dubbele grill + ventilator/ Dubbele grill/Pizza/Onderste verwarmingselement.

1. Kies een functie, stel de temperatuur in en stel de bereidingstijd in.
2. Druk op de toets voor snel voorverwarmen.
Op het display staan de functie, de tijd en de temperatuur.
3. Druk op de start/pauzetoets om de voorverwarming te starten.
Er klinkt een geluidssignaal wanneer de juiste temperatuur is bereikt. De tijd en de temperatuur knipperen. Zet het gerecht in de oven.
4. Druk op de start/pauzetoets om het eerder ingestelde kookproces te starten.



U kunt de voorverwarming stopzetten door op de stop-toets te drukken.



U kunt de andere instellingen wijzigen voordat of nadat u de voorverwarmingsfunctie hebt gekozen.



De combimagnetron gaat na 5 minuten automatisch naar stand-by indien u niet op de start/pauzetoets drukt.

Kookwekker instellen

De kookwekker kan alleen worden gebruikt als de huidige tijd is ingesteld. U kunt de kookwekker gebruiken als de oven stand-by staat. De kookwekker schakelt de oven niet uit.

1. Druk op de kookwekkertoets om de kookwekkerfunctie te selecteren.
Op het display verschijnt het kookwekkerpictogram en 00:00.
2. Stel met de schuiftoets of de toetsen '- / +' de tijd in voor de kookwekker (max. 24:00 uur).
3. Druk opnieuw op de kookwekkertoets om de instelling te bevestigen.
De tijd telt af in de display.



Als de ingestelde tijd minder dan 1 uur is, wordt de tijd getoond in minuten:seconden.



Als de ingestelde tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en verdwijnt het kookwekkersymbool van het display. De huidige tijd wordt weer getoond.

Kinderslot

U kunt uw combimagnetron 'vergrendelen' om te voorkomen dat een bereidingsproces wordt gestart.



Let op!

U kunt het kinderslot alleen activeren indien de combimagnetron stand-by staat (de huidige tijd staat op het display).

Het kinderslot activeert u als volgt:

Houd de kinderslottoets ingedrukt totdat u een toon hoort.

Op het display verschijnt het kinderslotpictogram. U kunt de combimagnetron nu niet gebruiken.

Het kinderslot schakelt u als volgt weer uit:

Houd de kinderslottoets ingedrukt totdat u een toon hoort.

Op het display verdwijnt het kinderslotpictogram. U kunt de combimagnetron nu weer gebruiken.

Pauze

Wanneer uw combimagnetron aan het werk is, kunt u een pauze inlassen.

1. Druk op de start/pauzetoets.

De instellingen op het display gaan knipperen.

2. Druk op de start/pauzetoets om het bereidingsproces weer te hervatten.

Automatische kookprogramma's

U kunt kiezen uit 13 automatische kookprogramma's en 3 automatische ontdooiprogramma's. U hoeft alleen maar het programma te selecteren en vervolgens het juiste gewicht in te voeren. Het vermogen, de tijd en de temperatuur zijn al ingesteld in het geselecteerde programma.

Automatische ontdooiprogramma's		Gewichtsbereik in kg	
d 01	Vlees	0,1 - 1,5	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het eerste niveau tijdens het ontdooien.</i>
d 02	Gevogelte	0,1 - 1,5	<i>De combimagnetron stopt als u 3 pieptonen hoort. Draai het voedsel om en druk op de start/pauzetoets om door te gaan met het ontdooiprogramma.</i>
d 03	Vis	0,1 - 0,8	
Automatische kookprogramma's		Gewicht in kg	
P 01**	Verse groenten	0,2 - 0,4 - 0,6	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het eerste niveau.</i>
P 02**	Aardappelen - geschild / gekookt	0,2 - 0,4 - 0,7	
P 03	Aardappelen - geroosterd	0,4 - 1,0	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het derde niveau. Draai het voedsel om als u een piepton hoort.</i>
P 04	Kipstukken (bevroren)	0,4	<i>De combimagnetron begint automatisch met de volgende fase.</i>
P 05*	Cake	0,4 - 0,5 - 0,6	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het tweede niveau.</i>
P 06*	Appeltaart	2,4	
P 07*	Quiche	1,0	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het derde niveau.</i>
P 08**	Drankjes / soep	0,2 - 0,4 - 0,6	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het eerste niveau.</i>
P 09**	Complete maaltijd	0,2 - 0,3	
P 10**	Saus / stoofpot / gerechten	0,1 - 0,2 - 0,3	
P 11	Bevroren pizza	0,2 - 0,4 - 0,6	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het derde niveau.</i>
P 12*	Bevroren ovenfrites	0,3 - 0,4 - 0,5	<i>Plaats het voedsel op de geëmailleerde bakplaat op het derde niveau.</i>
P 13	Diepvrieslasagne	1,6	<i>Plaats het voedsel op het ovenrooster op het derde niveau.</i>



Let op!

- Tijdens de automatische kookprogramma's is de magnetronfunctie ingeschakeld. Gebruik daarom geen metalen keukengerei.
- De programma's met een * worden voorverwarmd. Tijdens voorverwarming wordt de bereidingstijd gepauzeerd. Er klinkt een geluidssignaal wanneer de juiste temperatuur is bereikt. De tijd en de temperatuur knipperen. Zet het gerecht in de oven. Druk op de start/pauzetoets om het automatische programma te starten.
- De programma's met ** gebruiken alleen de magnetronfunctie.

1. Druk één of twee keer op de toets voor automatisch menu om de automatische ontdooiprogramma's (d) of kookprogramma's (P) te selecteren.
Op het display verschijnen tijd, gewicht en d01 of P01.
2. Selecteer een automatisch programma met de schuifregelaar of de toetsen “- / +”.
3. Druk op de gewichtstoets om het gewicht in te stellen.
Het gewicht knippert op het display.
4. Stel het gewenste gewicht in met de schuifregelaar of de toetsen “- / +”.
Het hangt van het geselecteerde programma af welk gewicht u kunt instellen.
5. Druk op de start/pauzetoets om het geselecteerde automatische programma te starten.
De tijd telt af in de display. Er klinkt een geluidssignaal wanneer het bereidingsproces klaar is. In het display verschijnt 'End'. De ventilator blijft nog een tijdje doorgaan voordat deze zichzelf uitschakelt.
6. Druk op de stop-toets; de oven gaat naar stand-by.



De combimagnetron gaat na 5 minuten automatisch naar stand-by indien u niet op de start/pauzetoets drukt.

Verwarmen en koken



- De magnetronoven verwarmt altijd met dezelfde intensiteit. Hoe meer u in de magnetronoven plaatst, hoe langer de bereidingstijd.
- Brede, platte gerechten worden sneller warm dan smalle, hoge gerechten.
- Gerechten afdekken met huishoudfolie of een geschikt deksel voorkomt spatten, maakt de bereidingstijd korter en helpt de vochtigheid van het gerecht te bewaren.



Voorzichtig!

- Verwijder de huishoudfolie of het deksel voorzichtig als het gerecht klaar is. De stoom die er vanaf komt kan erg heet zijn!
- Bevochtig zo nodig voedsel dat snel uitdroogt. Dompel aardappelen en groenten eerst kortstondig in koud water voordat u deze in de magnetronoven plaatst. Dit voorkomt dat zich hieromheen een huid vormt.
- Het is voor een gelijkmatig resultaat het beste om maaltijden een of twee keer om te roeren of om te keren.
- Selecteer altijd het hoogste magnetronvermogen wanneer eerder gekookt voedsel wordt opgewarmd.
- Bij bereiding in een magnetronoven zijn alleen kleine hoeveelheden water, zout en kruiden nodig. Het beste is om zout na de bereiding toe te voegen. Dit voorkomt dat vocht uit het voedsel wordt getrokken.
- Na uitschakeling van de magnetronoven blijft voedsel enige tijd doorkoken. Houd hier rekening mee. Kook uw maaltijden niet te ver door.



Voorzichtig!

- Plaats altijd een glas water in de magnetron wanneer u kleine hoeveelheden poederige producten verwarmt (zoals bij het drogen van kruiden). Anders bestaat er vanwege de kleine hoeveelheid het risico dat spontane verbranding optreedt.

Ontdooien



- Ontdooi grote, dichte stukken altijd met gebruik van het ontdooiprogramma. Het voedsel zal geleidelijk en gelijkmatig ontdooien. Er bestaat geen risico dat de buitenzijde uitdroogt terwijl het middelste gedeelte nog bevroren is.
- Het verdient aanbeveling het ontdooiproces na een tijdje te versnellen door het voedsel te verdelen in kleinere stukken.
- Het verdient aanbeveling om bij grote stukken vlees en stevig voedsel een paar pauzes in het ontdooiproces in te lassen.
- Bij het ontdooien van onregelmatig gevormd voedsel kunt u, halverwege de ontdooitijd, de dunne gedeelten afdekken of omwikkelen met aluminiumfolie.
- Gebruik voor de bereiding van maaltijden bij voorkeur het ovenrooster.

Factoren die van invloed zijn op het bereidingsproces



- De temperatuur van de ingrediënten is van invloed op de bereidingstijd. Het duurt langer om een koude maaltijd te bereiden dan een maaltijd die al op kamertemperatuur is.
- Licht delicaat voedsel wordt sneller gekookt dan zwaar, massief voedsel, zoals stoofpotten en ronde braadstukken. Wees voorzichtig bij het bereiden van licht, delicaat voedsel. De randen worden snel droog en taai.
- Kleine hoeveelheden voedsel worden gelijkmatiger verhit als u deze afzonderlijk in de magnetron plaatst, bij voorkeur in een cirkel.
- Botten en vet geleiden warmte beter dan vlees. Verbranding van deze gedeelten kunt u voorkomen door kippenpoten en -vleugels met af te dekken met aluminiumfolie.
- Microgolven dringen voedsel binnen tot een diepte van ongeveer 3 cm. Het midden van dik voedsel wordt verwarmd als een resultaat van warmte vanaf het verwarmde gedeelte (de buitenkant) die zich verspreidt naar de binnenkant.
- Vlees en gevogelte dat langer dan circa 15 minuten wordt bereid in de magnetron, wordt licht gebruint. Voedsel dat korter wordt bereid kunt u vooraf inwrijven met een 'bruin makende' saus, zoals Worcestershiresaus, sojaboonolie of barbecuesaus.
- Vetafstotend papier voorkomt spatten. Dit houdt warmte ook beter vast.

Basistechnieken



- **Roeren**
 - Door gerechten regelmatig om te roeren, distribueert u de warmte die daarin aanwezig is. Roer altijd vanaf de buitenkant naar de binnenkant, aangezien de buitenkant van het gerecht altijd het eerst warm wordt.
- **Omkeren**
 - Keer groot, dik voedsel regelmatig om. Dan wordt dit gelijkmatiger en sneller gekookt.
- **Inprikken**
 - Voedsel met een huid, schil of schaal, zoals eidooiers, schaaldieren en fruit, barst in de magnetron. U kunt dit voorkomen door dit vooraf een aantal keer met een vork of spies in te prikken.
- **Controleren**
 - Voedsel kookt snel. U moet voedsel daarom regelmatig controleren. Haal voedsel uit de magnetron vlak voordat het gaar is.
- **Rusttijd**
 - Zodra u het voedsel uit de magnetron hebt gehaald, laat het dan circa 3 tot 10 minuten afgedekt staan. Het voedsel blijft koken. Voedsel met een droge korst, zoals cake, moet u niet afdekken.

Groenten koken



- Gebruik verse groenten als dat mogelijk is. Als groenten slap zijn geworden doordat deze te lang zijn bewaard, kunt u deze oprisschen door de groenten een tijdje in koud water te weken.
- Gebruik een grote schaal om groenten te koken, zodat de bodem van de schaal niet door een te dikke laag wordt bedekt.
- Kook groenten bij voorkeur met het aanhangende water.
- Dek het gerecht altijd af met een deksel of met een huishoudfolie voor magnetrons.
- Voeg geen zout toe. De zouten die van nature in groenten aanwezig zijn, bieden genoeg smaak. Als u zout moet toevoegen, doe dat dan na het kookproces.
- Kook groenten zo kort mogelijk. Laat groenten doorkoken nadat de magnetron uitgeschakeld is.
- Controleer of de groenten gaar zijn door deze met een vork of spies in te prikken.

Vis bereiden

- Vis moet geleidelijk worden gekookt. Zet bij dunne vis, vette vis of kleine porties het vermogensniveau daarom op 30%. In andere gevallen kunt u het vermogensniveau veilig iets hoger zetten. Laat het voedsel echter doorkoken nadat de magnetron uitgeschakeld is. Vis is gaar wanneer het visvlees ondoorschijnend is.

Uw apparaat in goede staat houden



- Het kookcompartiment in uw apparaat is gemaakt van emaille. Onjuiste behandeling kan leiden tot corrosie in het kookcompartiment. Raadpleeg de onderhouds- en reinigingsinstructies in de gebruiksaanwijzing.
- Zout heeft een sterk schurende werking. Indien zich zout afzet in het kookcompartiment, kan zich op bepaalde plaatsen in het compartiment roest ontwikkelen.
- Zuurhoudende sauzen, zoals ketchup en mosterd, of gezouten voedsel, bijv. gezouten braadstukken, bevatten chloride en zuren. Deze oefenen een nadelige invloed uit op het stalen oppervlak. Reinig het kookcompartiment na elk gebruik.
- Gebruik GEEN sterk schurende reinigingsmiddelen of harde metalen schrapers voor het reinigen van de glazen deur, want hierdoor kunnen krassen op het oppervlak ontstaan waardoor het glas (indien aanwezig) kan breken.
- Gebruik GEEN stoomreiniger om de magnetronoven te reinigen.
- Indien de afdichting op de buitenzijde van het kookcompartiment erg vuil is, zal de deur van het kookcompartiment tijdens de werking niet goed sluiten. De fronten van aangrenzende units kunnen beschadigd raken. Houd de afdichting schoon.



- Reinig de binnenzijde en buitenzijde van de oven regelmatig met gebruik van zeephoudend water en maak deze grondig droog met een droge doek. Zorg ervoor dat de afdekking van de magnetronverdeler (binnen in de oven) schoon is. Een afdekking die niet schoon is, kan vonken veroorzaken.
- Reinig na gebruik de binnenzijde onmiddellijk. Gebruik een vochtige doek om condens, overgekookte vloeistof en voedselresten te verwijderen. Achterblijvende kruimels en vloeistoffen absorberen magnetronenergie en maken de bereidingstijd langer.
- Reinig de accessoires regelmatig; gebruik zeephoudend water en een borstel en droog de accessoires grondig met een droge doek. De accessoires kunnen ook worden gewassen in een vaatwasser.
- Geuren verdwijnen als u een glas azijn of water - met toegevoegd citroensap - in de ovenruimte plaatst. Schakel de magnetron in en laat deze twee minuten op vol vermogen ingeschakeld. Daarna afvegen met een vochtige doek.

Verlichting

- Dit apparaat is uitgerust met LED-verlichting.
- LED-lampen garanderen een optimale verlichting, een levensduur die tien keer langer is dan bij conventionele lampen en een energiebesparing van niet minder dan 90%.



Neem contact op met de technische afdeling wanneer LED-verlichting moet worden vervangen.

STORINGEN

Wat moet ik doen indien...

Indien de magnetronoven niet zo goed kookt als deze zou moeten doen, indien er binnenin vonken optreden, of indien de magnetronoven niet wil starten, etc. Probeer eerst de oorzaak van het probleem te vinden voordat u de technische dienst belt.

Controleer het volgende:

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het vermogensniveau en is de bereidingstijd goed ingesteld?
- Zijn er voorwerpen in de magnetronoven die daar niet thuishoren?
- Gebruikt u het juiste keukengerei?
- Zijn de ventilatieopeningen geblokkeerd?
- Is het voedsel voldoende ontdooid?
- Heeft u het voedsel tijdens het koken omgeroerd of omgekeerd?
- Is het kinderslot ingeschakeld?

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel werkt niet.	Defecte stroomonderbreker.	Kijk in de zekeringkast en controleer of de stroomonderbreker van het toestel werkt.
	Stekker niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Stroomuitval.	Controleer of de verlichting in de keuken het wel doet.
Het toestel werkt niet. In de display staat het symbool van een hangslotje.	Het kinderslot is ingeschakeld.	Schakel het kinderslot uit.
Het toestel schakelt niet in.	De deur is niet goed gesloten.	Controleer of er etensresten of vuil tussen de deur zit. Sluit de deur.
Het duurt langer dan normaal voordat het gerecht warm is.	Het geselecteerde vermogen is te laag.	Selecteer een hoger vermogen.
	Er is een grotere hoeveelheid dan normaal in het toestel geplaatst.	Dubbele hoeveelheid = bijna dubbele bereidingstijd.
	Het eten was kouder dan normaal.	Roer of keer het voedsel tijdens de bereiding.

STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Een bepaalde functie of vermogensniveau kan niet worden ingesteld.	De temperatuur-, vermogensstand- of gecombineerde instelling is bij deze functie niet mogelijk.	Kies toegestane instellingen.

In alle andere gevallen of bij foutcodes in de display; bel de servicedienst.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Productspecificaties

Op het label aan de binnenzijde van dit apparaat vindt u de totale wattage, het vereiste voltage en de frequentie.

Buitenafmetingen (bx dxh)	595 mm x 548* mm x 454 mm
Inbouwfmetingen	560 mm x 550 mm x 450 mm
Ovencapaciteit	50 liter
Nominale spanning	230 V ~ / 50 Hz
Nominaal maximaal ingangsvermogen	3000 W
Nominaal uitgangsvermogen magnetron	800 W

* Diepte exclusief de diepte van 20 mm van het dashboard.

Apparaat en verpakking afdanken

Dit product is gemaakt van duurzame materialen. Aan het einde van zijn economische levensduur moet het apparaat echter op een verantwoorde manier worden afgedankt. De overheid kan u hierover informatie verschaffen.

De verpakking van het apparaat kan worden gerecycled. Er is gebruikgemaakt van de volgende materialen:

- karton
- polyethyleen wikkel (PE)
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim)

Ontdoe u van deze materialen op een verantwoorde manier, conform de wettelijke bepalingen.



Op het product staat een pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor. Dit geeft aan dat huishoudelijke elektrische apparaten afzonderlijk moeten worden afgedankt. Het apparaat mag aan het einde van zijn economische levensduur dan ook niet worden verwerkt via de normale afvalstroom. U moet het inleveren bij een gemeentelijk afvalinzamelingspunt of bij een verkooppunt dat dit voor u aanbiedt.

Door huishoudelijke apparatuur afzonderlijk in te zamelen, wordt voorkomen dat het milieu en de volksgezondheid schade wordt berokkend, hetgeen het gevolg zou kunnen zijn als het apparaat op onjuiste wijze wordt afgedankt. De materialen die bij de vervaardiging van dit apparaat zijn gebruikt, kunnen worden hergebruikt en dat betekent een aanzienlijke besparing in energie en grondstoffen.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, besluiten en verordeningen en de eisen die zijn vermeld in de normen waarnaar wordt verwezen.

CONTENTS

Your combi microwave oven

Introduction	4
Control panel	5
Description	6

Before use

Before you begin	7
Setting the clock	8
Microwave use	9
Installation of the hooks	11
Installation of the racks	11

Operation

General	13
Oven functions	15
Microwave functions	15
Combi microwave functions	17
Quick preheating	18
Setting the kitchen timer	18
Child safety lock	19
Pause	19
Automatic cooking programs	20

Cooking tips

22

Maintenance

Keeping your appliance neat	25
Lighting	25

Faults

What to do if...	26
------------------	----

Installation instructions

Product specifications	28
------------------------	----

Your oven and the environment

Disposing of the appliance and the packaging	29
--	----

YOUR COMBI MICROWAVE OVEN

Introduction

Cooking with your new microwave oven is safe and relaxing. You can have the tastiest dishes on the table in no time at all. The appliance is easy to use, partly thanks to the automatic cooking and defrosting programmes.

You will find information about the installation, safety, operation and maintenance of your appliance in this instruction manual.




Read the separate safety instructions before using the appliance!














Read this user instruction before using the appliance and keep it in a safe place for future use.

The installation instructions are included separately.

YOUR COMBI MICROWAVE OVEN


Control panel



1.		Cancel key
2.		Microwave key
3.		Kitchen timer key
4.		Child safety lock key
5.		Quick preheat key
6.		Oven functions key
7.		“- / +” keys
8.		Slider control bar
9.		Auto menu key
10.		Time/temperature key
11.		Weight key
12.		Oven lighting On / Off key
13.		Start / Pause key


YOUR COMBI MICROWAVE OVEN

Description



1. Control panel
2. Guide rails (the levels are numbered from bottom to top)
3. Door glass

The following accessories are provided with your oven:




- **Oven rack**

The oven rack is made of special material so that it is also suitable for use with microwave functions.

Only use the supplied oven rack!

The oven rack is mainly used for grilling.


A steaming dish or a pan of food can also be placed on the oven rack. Place the oven rack on the first level for microwave functions.



- **Enamel baking tray**

To be used for roasting meat and baking moist pastry. It can also be used as a drip tray. Place the baking tray into the first level for use as a drip tray during grilling.

Do not use the enamelled baking tray for microwave functions!



Note

The accessories may deform when they become hot. This does not affect their function. Once they have cooled down again, they regain their original shape.

BEFORE USE

Before you begin

- Open the door and remove the packaging material.
- Do not use the microwave oven when it is damaged, but contact the manufacturer.
- Remove the protection foil from the outside of the microwave oven.
- Clean the inside of the oven and the accessories with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or any strongly smelling detergents.
- Set the clock; see 'Setting the clock'.
- Switch on the oven for 1 hour at Convection, 250 °C. See chapter 'Operation/Oven functions'.



During this first operation, smoke and smells will be produced. The kitchen should therefore be well ventilated.

- Cool the oven with the door open so that it ventilates and no odours remain inside it.
- Once cold, clean the oven with warm water.

No aluminium on the oven floor

- Never cover the base of the oven with aluminium foil and also never place baking trays or tins on the base of the oven. Foil actually blocks the heat, damaging the enamel and negatively influencing the cooking result.

Clean immediately

- Spilled food containing sugar or fruit juices, such as prune juice or rhubarb, can damage the colour of the enamel. We recommend you clean such spillages immediately.

Remarks

- When heating the oven for the first time, you will notice a 'new-oven smell'. This is normal.
- Cooking times are rough estimates and can vary depending on a number of conditions.
- For certain dishes, the oven should be preheated.
- If you use baking paper, this should be able to withstand high temperatures.
- A lot of steam is released when cooking larger pieces of meat or dishes using dough, such as pies. This can cause condensation on the oven door. This is a normal occurrence and does not influence the functioning of the appliance. When the cooking process has ended, dry the door and the glass.
- Prevent condensation from forming and do not allow hot food to cool in a closed oven.

Setting the clock

Setting the current time

When the oven is connected to mains power '00:00' will appear in the display. The clock will work as long as the microwave oven is connected to the mains.

1. Touch the time/temperature key.

The hour indicator and the clock symbol will flash.

2. Use the slider or the “- / +” keys to enter the correct hour.

3. Touch the time/temperature key again.

The minute indicator will flash.

4. Use the slider or the “- / +” keys to enter the correct minute.

5. Finally, touch the time/temperature key again to confirm the set time.

The current time and clock symbol appear in the display.



The time can be adjusted in standby mode; touch the time/temperature key until the hours indicator starts to flash. Set the clock as described above.

BEFORE USE

Microwave use

Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.

Microwave is used in:

- Microwave mode
- Combi-function

Cooking Principle

1. The microwaves generated by the microwave are distributed uniformly. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the properties of the food:
 - Quantity and density
 - Water content
 - Initial temperature (refrigerated or not)



Important

As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected to ensure:

- Even cooking of the food right to the centre.
- An even temperature throughout the food.

Microwave cookware guide

Cookware used for 'Microwave Mode' must allow microwaves to pass through and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect microwaves. That is why cookware made of metallic materials should not be used. Cookware marked 'microwave - safe' is always safe for use. For additional information on appropriate cookware refer to the following guide and always use the oven rack on shelf level 1 when using microwave mode.


BEFORE USE

Cookware	Microwave-Safe	Comments
Aluminium foil	✓X	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast food packaging <ul style="list-style-type: none"> • Polystyrene cups containers • Paper bags or newspaper • Recycled paper or metal trims 	✓ X X	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt. May catch fire. May cause arcing.
Glassware <ul style="list-style-type: none"> • Oven-to-table ware • Fine glassware • Glass jars 	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim. Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly. Must remove the lid. Suitable for warming only.
Metal	X	May cause arcing or fire.
Paper <ul style="list-style-type: none"> • Plates, cups, Kitchen paper • Recycled paper 	✓ X	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture. May cause arcing.
Plastic	✓	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use Melamine plastic. Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape. Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.

- ✓ : Recommended
 ✓X : Use with caution
 X : Unsafe

BEFORE USE


Installation of the hooks



Install the hooks with 'R' at the rear holes of the cavity.
Install the hook with 'F' at the front holes of the cavity.



Please remove the tape on the side of the cavity before the installation of the hooks.




1. First, install the hook into hole 'a'.
2. Then, push the hook into hole 'b'.
3. Finally, push the hook down into the right place.


Installation of the racks

Note the difference between the left and right rack.

The left rack



The right rack






Attention

Incorrect positioning of the side racks can cause arcing.


BEFORE USE

Installation of the left rack


1. Lift the rack to position 'a' against the front hook. Make sure the back of the rack is against the rear hook.
2. Push the rack backward to position 'b'.
3. Push the rack downward to position 'c' and move it into the bottom of the hook groove.
4. Finished.



Left rack



Right rack



OPERATION

General

Microwave power levels

You can see from the table below from which five power levels you can choose and for which foods the power levels are suitable. During use it is possible to change the power.

The microwave power can be set to 800 W for a maximum of 30 minutes. With all other power settings a maximum cooking time of 90 minutes is possible.

Power level	Food
800 W	- Boiling water, reheating - Cooking chicken, fish, vegetables
600 W	- Reheating - Cooking mushrooms, shellfish - Cooking dishes containing eggs and cheese
400 W	- Cooking rice, soup
200 W	- Defrosting - Melting chocolate and butter
100 W	- Defrosting sensitive / delicate foods - Defrosting irregularly-shaped foods - Softening ice cream - Allowing dough to rise

Changing the temperature















During use it is possible to change the temperature.

Changing the cooking time

During use it is possible to change the cooking time. The step quantities for adjusting the time are as follow (the maximum cooking time that can be set depends on the chosen mode):

Adjust	0 - 1 min.	1 - 3 min.	3 - 15 min.	15 - 60 min.	60 min.+
Step	5 sec.	10 sec.	30 sec.	1 min.	5 min.

OPERATION

Function		Temperature	Use
	Conventional	100 ~ 235 °C	The top and bottom elements work together to provide conventional cooking. The oven needs to be preheated to the required temperature: ideal for slow cooking dishes such as casseroles and stews.
	Convection	50 ~ 250 °C	For baking on several levels (e.g. baking trays of chocolate chip cookies).
	Conventional + Fan	50 ~ 235 °C	Convenient and time savings, up to 4 dishes can be cooked simultaneously on different shelves without mixing of taste or smell.
	Radiant Grilling	100 ~ 235 °C	Best results can be obtained from using the top shelf for small items and lower shelves for larger items.
	Double Grill + Fan	100 ~ 250 °C	For gratin dishes and finishing roasted vegetables.
	Double Grilling	100 ~ 235 °C	The inside radiant elements and outside top element work simultaneously giving a rapid and even grilling heat, therefore effectively browning the top surface of the food.
	Pizza	50 ~ 250 °C	Pizza is perfectly cooked with extra heat from both bottom and sides of the oven, guaranteeing pizza bases are crispy.
	Lower Heater Element	50 ~ 235 °C	This is ideal for slow cooking dishes such as casseroles, stews.
	Microwave	100 ~ 800 W	Defrost, reheat and cooking.
	Microwave + Convection	200 W 50 ~ 250 °C	For reducing large portions' cooking time with browning finish.
	Microwave + Double Grill + Fan	200 W 50 ~ 250 °C	This function is suitable where quick browning is required; will cook the ingredients down to the core.
	Microwave + Pizza	200 W 50 ~ 250 °C	This function is suitable where quick under browning is required; will cook the ingredients down to the core.
	Defrost		3 defrosting programmes, d 01, d 02 and d 03.
	Auto programs		13 cooking programmes, from P 01 to P 13.



Note

See 'Cooking tips' for information about food.

Oven functions

1. Touch (several times) the oven functions key and select the desired setting by selecting the appropriate symbol on the display.

The temperature is blinking in the display.

2. Use the slider or “- / +” keys to set the desired temperature.

3. Touch the time/temperature key.

The time ‘h0:00’ is blinking in the display (hours:minutes).

4. Use the slider or “- / +” keys to set the desired cooking time (max. h9:00 hours).

5. Touch the start / pause key to start the cooking process.

The time counts down in the display. When the cooking process is ready, a signal sounds.

The fan continues to operate for some time and then stops automatically.

6. Touch the cancel key; the oven goes to standby.



Notes

- For some dishes, the oven must be preheated first! Touch the quick preheat key (see chapter ‘Quick preheat’). Consult the information about the dish.
- The temperature and cooking time can be adjusted during cooking. Touch the time/temperature key (several times) and adjust the value that is flashing with the slider or “- / +” keys.
- If you open the oven door during cooking, the cooking stops. The time and temperature are blinking in the display. After closing the door, press the start / pause key to restart the set function.
- Touch the cancel key to stop the cooking process prematurely; the oven goes to standby.
- The combi microwave oven goes to standby automatically after 5 minutes if you do not touch the start/pause key.

Microwave functions



Warning!

Microwave heating of liquids (such as water) can result in delayed eruptive boiling. This means that liquid starts boiling without you seeing any movement. Once removed from the oven, the liquid can start to boil rapidly and spatter out of the cup with the risk of injury. The effect of eruptive boiling can be eliminated by placing a plastic / glass spoon in the fluid before cooking it in the microwave oven.

OPERATION



Warning!

Take care with baby food and jars:

- The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken after heating.
- Carefully check the temperature of the contents before consumption, in order to avoid burns.



Warning!

Utensils can be hot after use in the microwave oven!

1. Touch the microwave key to activate the microwave function.
'01:00' flashes in the display. The power '800' and the microwave function icon are visible.
2. Use the slider or “- / +” keys to set the cooking time (max. 30:00 minutes at 800W and max. 90:00 minutes at all other powers).
3. Touch the microwave key.
The power indication flashes in the display.
4. Use the slider or “- / +” keys to set the power level.
5. Touch the start / pause key to start the cooking process.
The time counts down in the display. When the cooking process is ready, a signal sounds. The display shows 'End'. The fan continues to operate for some time and then stops automatically.
6. Touch the cancel key; the oven goes to standby.



Notes

- The cooking time can be adjusted during cooking. Touch the time/temperature key and adjust the value that is flashing with the slider or “- / +” keys.
- The power can be adjusted during cooking. Touch the microwave key and adjust the value with the slider or “- / +” keys.
- If you open the oven door during cooking, the cooking stops. After closing the door, press the start / pause key to restart the set function.
- Touch the cancel key to stop the cooking process prematurely; the oven goes to standby.
- The combi microwave oven goes to standby automatically after 5 minutes if you do not touch the start/pause key.

Combi microwave functions



Note

With the three combi functions, the power is automatically set to 200W (after selecting the oven function).

1. Touch the microwave key to activate the microwave function.
'01:00' flashes in the display. The power '800' and the microwave function icon are visible.
2. Touch (several times) the oven functions key and select the desired setting by selecting the appropriate symbol on the display.
The display shows the temperature that is blinking. The power and the oven function icon are visible.
3. Use the slider or “- / +” keys to set the desired temperature.
4. Touch the time/temperature key.
The time 'h0:20' is blinking in the display.
5. Use the slider or “- / +” keys to set the desired cooking time.
6. Touch the start / pause key to start the cooking process.
The time counts down in the display. When the cooking process is ready, a signal sounds. The display shows 'End'. The fan continues to operate for some time and then stops automatically.
7. Touch the cancel key; the oven goes to standby.



Notes

- The temperature and cooking time can be adjusted during cooking. Touch the time/temperature key (several times) and adjust the value that is flashing with the slider or “- / +” keys.
- If you open the oven door during cooking, the cooking stops. After closing the door, press the start / pause key to restart the set function.
- Touch the cancel key to stop the cooking process prematurely; the oven goes to standby.
- The combi microwave oven goes to standby automatically after 5 minutes if you do not touch the start/pause key.

OPERATION

Quick preheating

The preheating function only works if you have first selected one of the following functions: Conventional/ Convection/Conventional + fan/Radiant Grilling/Double Grill + Fan/ Double Grilling/ Pizza/Lower Heater Element.

1. Select a function, set the temperature and set the cooking time.
2. Touch the quick preheat key.
The display shows the function, the time and the temperature.
3. Touch the start / pause key to start the preheating.
An audio signal sounds when the correct temperature is reached. The time and the temperature are blinking in the display. Place the dish in the oven.
4. Touch the start / pause key to start the previously set cooking process.



You can stop the preheating by touching the cancel key.



You can adjust the other settings before or after choosing the preheating function.



The combi microwave oven goes to standby automatically after 5 minutes if you do not touch the start/pause key.

Setting the kitchen timer

The kitchen timer can only be used when the current time is set. You can use the kitchen timer when the oven is in standby. The kitchen timer does not switch off the oven.

1. Touch the kitchen timer key to select the kitchen timer function.
2. *The display shows the kitchen timer icon and "00:00".*
3. Use the slider or "- / +" keys to set the time for the kitchen timer (max. 24:00 hours).
4. Touch the kitchen timer key again to confirm the setting.
The time counts down in the display.



If the set time is less than 1 hour, the time is displayed in minutes:seconds.



When the set time has elapsed, an acoustic signal sounds and the kitchen timer symbol disappears from the display. The current time is displayed again.

Child safety lock

You can 'lock' your combi microwave oven, to prevent a cooking process from starting.



Attention

You can only activate the child lock if the microwave is standby (the current time is shown in the display).

Activating the childproof lock:

Touch and hold the child safety lock key until an audio prompt is heard.

In the display the child safety lock icon appears. You cannot operate the combi microwave oven.

Deactivating the childproof lock:

Touch and hold the child safety lock key until an audio prompt is heard.

In the display the child safety lock icon disappears. You can now operate the combi microwave oven again.

Pause

If your combi microwave oven is working, you can set it to 'pause'.

1. Touch the start / pause key.

The settings in the display will flash.

2. Touch the start / pause key to re-start the cooking process.

OPERATION

Automatic cooking programs

You can choose from 13 automatic cooking programmes and 3 automatic defrost programmes. All you have to do is select the programme and then set the correct weight. The power, time and temperature are already set in the selected programme.

Automatic defrost programmes		Weight range in kg	
d 01	Meat	0,1 - 1,5	<i>During defrosting, place the food on the oven rack on the first level. If you hear 3 beeps, the combi microwave oven stops. Turn the food and touch the Start / Pause key to continue the defrosting program.</i>
d 02	Poultry	0,1 - 1,5	
d 03	Fish	0,1 - 0,8	
Automatic cooking programmes		Weight in kg	
P 01**	Fresh vegetables	0,2 - 0,4 - 0,6	<i>Place the food on the oven rack on the first level.</i>
P 02**	Potatoes - peeled / cooked	0,2 - 0,4 - 0,7	
P 03	Potatoes - roasted	0,4 - 1,0	<i>Place the food on the oven rack on the third level. Turn the food when you hear a beep. The combi microwave automatically starts with the next phase.</i>
P 04	Chicken pieces (frozen)	0,4	
P 05*	Cake	0,4 - 0,5 - 0,6	<i>Place the food on the oven rack on the second level.</i>
P 06*	Apple pie	2,4	
P 07*	Quiche	1,0	<i>Place the food on the oven rack on the third level.</i>
P 08**	Drink / soup	0,2 - 0,4 - 0,6	<i>Place the food on the oven rack on the first level.</i>
P 09**	Plated meal	0,2 - 0,3	
P 10**	Sauce / stew / dish	0,1 - 0,2 - 0,3	
P 11	Frozen - pizza	0,2 - 0,4 - 0,6	<i>Place the food on the oven rack on the third level.</i>
P 12*	Frozen - oven chips	0,3 - 0,4 - 0,5	<i>Place the food on the enamelled baking tray on the third level.</i>
P 13	Frozen - lasagne	1,6	<i>Place the food on the oven rack on the third level.</i>



Attention

- During the automatic cooking programmes, the microwave function is switched on. Therefore do not use metal utensils.
- The programmes with a * are preheated. During preheating, the cooking time pauses. An audio signal sounds when the correct temperature is reached. The time and the temperature are blinking in the display. Place the dish in the oven. Touch the start / pause key to start the automatic programme.
- The programmes with ** only use the microwave function.

1. Touch the auto menu key once or twice to select the automatic defrost programmes (d) or automatic cooking programmes (P).

Time, weight and d01 or P01 appear in the display.

2. Use the slider or “- / +” keys to select an automatic cooking programme.

3. Touch the weight key to set the weight.

The weight flashes in the display.

4. Use the slider or “- / +” keys to set the desired weight.

The weight you set depends on the selected programme.

5. Touch the start / pause key to start the automatic programme.

The time counts down in the display. When the cooking process is ready, a signal sounds. The display shows ‘End’. The fan continues to operate for some time and then stops automatically.

6. Touch the cancel key; the oven goes to standby.



The combi microwave oven goes to standby automatically after 5 minutes if you do not touch the start/pause key.

COOKING TIPS

Heating and cooking



- The microwave oven always heats with the same intensity. The more you put in the microwave oven, the longer the cooking time.
- Wide, flat dishes become hot more quickly than narrow, tall dishes.
- Covering dishes with cling film or a suitable lid prevents spattering, shortens cooking time and helps maintaining humidity of the dish.



Caution!

- Remove the cling film or lid carefully afterwards. The steam that comes off can be very hot!
- If necessary, moisten foods that quickly dehydrate. First soak potatoes and vegetables in cold water for a moment before placing them in the microwave oven. This prevents a skin forming on them.
- For uniform results, it is best to stir or turn meals once or twice.
- When reheating foods that have already been cooked before, always select the highest microwave power level.
- When cooking in a microwave oven, only small quantities of water, salt and seasoning are necessary. Best add salt after cooking. This prevents moisture being drawn out of the food.
- Food continues to cook for some time after the microwave oven has been switched off. Keep this in mind, don't overcook your meals.



Caution!

- When heating small quantities of powdery products (such as when drying herbs), always place a glass of water in the microwave. Otherwise, due to the small quantity, there is a chance of spontaneous combustion.

Defrosting



- Always defrost large, dense pieces using the defrosting programme. The food will defrost gradually and evenly, you will not run the risk of the outside drying while the centre is still frozen.
- To speed up the defrosting process, it is recommended that after a while the food be divided up into smaller pieces.
- For large pieces of meat and dense food, introduce a couple of breaks into the defrosting process.
- When defrosting irregularly shaped food, halfway through the defrosting time you can cover or wrap the thin parts with aluminium foil.
- Preferably use the oven grid when preparing meals.

Factors that affect the cooking process



- The temperature of the ingredients affects the cooking times. A cold meal will require a longer cooking time than a meal that is already at room temperature.
- Light, delicate foods cook more quickly than heavy, solid foods, such as stews and rolled meats. Take care when cooking light, delicate foods. The edges quickly become dry and tough.
- Small pieces of food are heated more evenly if you place them separately in the microwave, preferably in a circle.
- Bones and fat conduct heat better than meat. Covering chicken legs and wings with aluminium foil prevents burning these parts.
- Microwaves penetrate food to a depth of about 3 cm. The centre of thick foods is heated as a result of heat from the heated part (the outside) spreading to the inside.
- Meat and poultry that is cooked in the microwave for more than about 15 minutes becomes lightly browned. Any food cooked for a shorter time can be rubbed beforehand with a 'browning' sauce, such as Worcestershire sauce, soya bean oil or barbecue sauce.
- Greaseproof paper prevents splattering. It also retains heat better.

Basic techniques



- **Stirring**
 - By stirring dishes regularly you distribute the heat stored in them. Always stir from outside to inside, since the outside of the dish always becomes hot first.
- **Turning**
 - Turn large, thick foods frequently. They then cook more evenly and quickly.
- **Pricking**
 - Foods with a skin or shell, such as egg yolks, shellfish and fruit, burst in the microwave. You can prevent this by pricking them a few times with a fork or skewer beforehand.
- **Checking**
 - Foods cook quickly. You should therefore check them frequently. Take food out of the microwave just before it is done.
- **Standing**
 - Once you have taken it out of the microwave, let the food stand covered for, in general, 3 to 10 minutes. The food continues to cook. Foods that have a dry crust, such as cake, should not be covered.

COOKING TIPS

Cooking vegetables



- Use fresh vegetables if possible. If the vegetables have become limp because they have been kept for too long, you can refresh them by soaking them in cold water for a little while.
- Use a large dish to cook vegetables, so the bottom of the dish is not covered by too thick a layer.
- Preferably cook vegetables with the water that clings to them.
- Always cover the dish with a lid or microwave cling film.
- Do not add salt. The salts naturally present in the vegetables usually provide enough flavour. If you must add salt, do so after cooking.
- Cook vegetables for as short a time as possible. Allow for them continuing to cook after the microwave has been switched off.
- Check whether the vegetables are done by pricking them with a fork or skewer.

Cooking fish

- Fish should be cooked gradually. With thin fish, fatty fish or small portions, therefore, set the power level to 30%. In other cases, you can safely set the power level a bit higher. Allow, however, for the food continuing to cook after the microwave has been switched off. Fish is done when the flesh has become opaque.

Keeping your appliance neat



- The cooking compartment in your appliance is made of enamel. Improper care can lead to corrosion in the cooking compartment. Refer to the care and cleaning instructions in the instruction manual.
- Salts are very abrasive. If salt is deposited in the cooking compartment, rust could develop in places.
- Acidic sauces, such as ketchup and mustard, or salted foods, e.g. cured roasts, contain chloride and acids. These affect the stainless steel surface. Clean the cooking compartment after each use.
- DO NOT use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass (if provided).
- DO NOT use a steam cleaner to clean the microwave oven.
- If the seal on the outside of the cooking compartment is very dirty, the cooking compartment door will no longer close properly during operation. The fronts of adjacent units could be damaged. Keep the seal clean.



- Clean the inside and outside of the oven regularly using soapy water and dry it thoroughly with a dry cloth. Make sure that the microwave distributor cover (inside the oven) is clean. A cover which is not clean may cause sparking.
- Clean the inside immediately after use. Use a damp cloth to remove any condensation, liquid that has boiled over and food remains. Crumbs and liquid that remain behind absorb microwave energy and lengthen cooking times.
- Clean the accessories regularly; use soapy water and a brush and dry the accessories thoroughly with a dry cloth. The accessories may also be washed in a dishwasher.
- Odours will disappear if you put a glass of vinegar or water - with lemon juice added - in the oven space. Switch the microwave on for two minutes on full power. Then wipe with a damp cloth.

Lighting

- This appliance is fitted with LED lighting.
- LED lamps guarantee you optimum lighting, a service life of up to 10 times longer than conventional lamps and energy savings of as much as 90%.



Contact the technical department when LED lighting needs to be replaced.

FAULTS

What to do if...

If the microwave oven does not cook as well as it should do, if there is sparking inside it, or if it does not start, etc., first try to find the reason for the problem yourself before calling the service department.

Check:

- Is the plug in the socket?
- Is the door closed properly?
- Have the power level and the cooking time been set properly?
- Are there any objects in the microwave oven which shouldn't be there?
- Are you using the correct cooking utensils?
- Are the vents blocked?
- Has the food been defrosted sufficiently?
- Did you stir or turn the food during cooking?
- Is the childproof lock turned on?

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	Faulty circuit breaker.	Look in the fuse box and check that the circuit breaker for the appliance is in working order.
	Plug not plugged in.	Plug in the plug.
	Power cut.	Check whether the kitchen light works.
The appliance does not work. A symbol of a padlock appears in the display.	Child safety lock is active.	Deactivate the child safety lock.
The microwave does not switch on.	Door not fully closed.	Check whether food residue or debris is trapped in the door.
It takes longer than before for the food to heat up in the microwave	The selected microwave power level is too low.	Select a higher power level.
	A larger amount than usual has been placed in the appliance	Double the amount = almost double the cooking time.
	The food was colder than usual.	Stir or turn the food during cooking.

FAULTS

Problem	Possible cause	Solution
A particular operating mode or power level cannot be set.	The temperature, power level or combined setting is not possible for this operating mode.	Choose permitted settings.

In all other cases or with error codes in the display; call the service department.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Product specifications

On the label on the inside of this equipment, you will find the total wattage, the required voltage and the frequency.

External dimensions (wxdxh)	595 mm x 548* mm x 454 mm
Building in dimensions	560 mm x 550 mm x 450 mm
Oven capacity	50 liter
Rated voltage	230 V ~ / 50 Hz
Rated maximum power input	3000 W
Rated microwave power output	900 W

* *Depth excluding the 20 mm depth of the dashboard.*

Disposing of the appliance and the packaging

This product is made from sustainable materials. However, it must be disposed of in a responsible manner at the end of its useful life. The government can provide you with information about this.

The packaging of the appliance can be recycled. The following materials have been used:

- cardboard
- polyethylene wrap (PE)
- CFC-free polystyrene (hard PS foam)

You should dispose of these materials in a responsible manner, according to the government regulations.



The product shows a pictogram of a crossed-out waste container to point out that domestic electrical appliances must be disposed of separately. Thus the appliance may not be processed via the regular waste flow at the end of its useful life. It must be handed in at a special municipal waste depot or at a sales outlet which does this for you.

By collecting household appliances separately, we prevent negative consequences to the environment and our health which could be the result of incorrect disposal. The materials used to make this appliance can be re-used, which means tremendous savings in energy and raw materials.



Declaration of conformity

We hereby declare that our products comply with the relevant European directives, standards and regulations as well as all requirements referred to in the standards.



Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.
The appliance identification card is located on the inside of the appliance.

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete
typenummer bij de hand.

When contacting the service department,
have the complete type number to hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the
guarantee card.



912077

912077 / VER 1 / 06-07-2023